

LAAJUUSTIEDOT	
1. krs	
KERROSALA	475 k-m <sup>2</sup>
KERROSALA US250	
käytetty rak.oik.	309 k-m <sup>2</sup>
yli 20m <sup>2</sup> porrash.	38 k-m <sup>2</sup>
yhteistilaa	118 k-m <sup>2</sup>
2.-5. krs	
KERROSALA	464 k-m <sup>2</sup>
KERROSALA US250	
käytetty rak.oik.	427 k-m <sup>2</sup>
yli 20m <sup>2</sup> porrash.	25 k-m <sup>2</sup>
Ullakkokrs	
KERROSALA	185 k-m <sup>2</sup>
KERROSALA US250	
ullakkotilat	178 k-m <sup>2</sup>
Yhteensä	
KERROSALA	2 516 k-m <sup>2</sup>
KERROSALA US250	
käytetty rak.oik.	2 017 k-m <sup>2</sup>
yli 20m <sup>2</sup> porrash.	138 k-m <sup>2</sup>
yhteistilaa	118 k-m <sup>2</sup>
ullakkotilat	178 k-m <sup>2</sup>
KOKONAISALA	2 516 m <sup>2</sup>
tilavuus	7 190 m <sup>3</sup>
ASUNTOJAKAUMA:	
1h+kt 36,5 m <sup>2</sup>	15 kpl
2h+kt 52,5 m <sup>2</sup>	8 kpl
3h+kt 72 m <sup>2</sup>	10 kpl
yhteensä 33 kpl	
AUTOPAIKKOJA 1 AP/ASUNTO,	
YHTEENSÄ 34 AP	

ASUINKERROSTALON PALOLUOKKA ON P2. RAKENNUSTEN PALOKUORMA ON ALLE 600 MJ/m<sup>2</sup>.

VÄESTÖNSUOJA 57 HENGELLE.

LIITETTÄÄN ALUEEN VESIJUOHTO- JÄTEVESIEMÄRIVERKKOON

LÄMMITYSTAPA: KAUKOLÄMPÖ, LATTIALÄMMITYS

HÄTÄTILANTEISSA OMATOIMINEN PELASTAUTUMINEN PARVEKELUUKKUIEN KAUTTA.



PARVEKELUUKKUIEN KOKO 600x600

PIIHA-ALUEEN PINTAVEDET OHJATAAN MAASTOKALLISTUKSILLA RAKENNUKSISTA POISPAIN.

LIITETTÄÄN ALUEEN JÄTEVESI- JA VESIJUOHTOVERKKOON, HULEVESIVERKKOON LIITETTÄÄN MYÖHEMMIN KUN SE TOTEUTETAAN. HULEVEDET JOHDETAAN JA IMEYTETÄÄN TONTIN LÄNSIOSASSA.

☺ =SÄHKÖAUTON LATAUSPISTE, 14 KPL

LIITE-BILAGA 29-02-01  
RAYML-BYMIN 10.5.2022/§ 38



- A-1** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- A-2** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AK-2** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AK-4** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AP-5** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AP-6** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AP-7** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AP-8** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- A0** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AO-5** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AL-5** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AH** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- PL** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- P-3** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- P-4** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-3** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-5** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-6** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-7** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-8** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-9** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-10** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-11** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-12** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-13** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-14** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-15** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-16** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-17** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-18** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-19** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-20** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-21** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-22** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-23** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-24** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-25** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-26** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-27** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-28** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-29** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-30** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-31** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-32** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-33** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-34** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-35** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-36** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-37** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-38** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-39** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-40** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-41** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-42** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-43** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-44** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-45** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-46** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-47** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-48** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-49** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-50** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-51** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-52** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-53** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-54** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-55** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-56** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-57** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-58** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-59** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-60** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-61** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-62** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-63** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-64** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-65** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-66** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-67** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-68** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-69** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-70** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-71** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-72** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-73** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-74** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-75** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-76** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-77** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-78** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-79** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-80** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-81** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-82** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-83** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-84** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-85** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-86** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-87** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-88** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-89** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-90** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-91** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-92** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-93** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-94** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-95** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-96** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-97** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-98** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-99** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...
- AV-100** Asennustarve...  
Asennustarve...  
Asennustarve...

**KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000**

TASOKOORDINAATISTO ETRS-GK25

KOSKYLÄ	KORTTELILA	TONTTIRO	VIRANOMAINEN ASIAKIRJAMERKINTÄ VARTEN	JUKS. NO
10. ULRIKA-MÄÄRLAHTI 1054	2		PIIRUSTUSLAI	1
RAKENNUSOMENPIDE			PÄÄPIIRUSTUS	1
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA
As Oy Loviisan Lippulaiva			Asemapiirros	1:200
Saaristotie 13				
07940 LOVIISA				

ARKKITEHTITOIMISTO ANTTI HEIKKILÄ OY	SIUNNITTELUALA	TYÖN NUMERO	PIIR. NO
 Aytie B C 4 krs - 01510 VANITAA - www.anttheikkila.fi +358 50 325 7666 - toimisto@anttheikkila.fi 22.04.2022	ARK	952	1